

---

**CADWe'll Tfas ネットワークライセンス (WEB 版) HASP ドライバ障害対応方法**  
**(これから製品をインストールするお客様向け—Windows7 32bit 版)**

対応の手順

下記 3 つの手順を実行します。

手順 1 : Sentinel HASP ドライバーのダウンロードと適用

手順 2 : Sentinel HASP ドライバーの更新確認

手順 3 : CAD のインストール

以下、順を追って説明いたします。

## 手順 1 : Sentinel HASP ドライバーのダウンロードと適用

1-1. 下記 URL をブラウザで開きます。

<http://sentinelcustomer.safenet->

[inc.com/sentineldownloads/?s=&c=End+User&p=Sentinel+HASP&o=Windows&t=Runtime+%26+Device+Driver&l=all](http://inc.com/sentineldownloads/?s=&c=End+User&p=Sentinel+HASP&o=Windows&t=Runtime+%26+Device+Driver&l=all)

The screenshot shows the Gemalto Sentinel Customer Community website. The page title is "SEARCH DOWNLOADS" with a "Back to Technical Support" link. Below the title is a "Featured Downloads" section with four items. Below that is a search filter section with dropdown menus for "User Category" (End User), "Product" (Sentinel HASP), "Operating System" (Windows), and "Type" (Runtime & Device Dri...). There is also a "Language" dropdown (All) and a "Keyword" input field. Below the filters is a "Search" button and a "Reset" button. Below the search filters is a table of search results. The table has columns: DESCRIPTION, VERSION, PRODUCT, OPERATING SYSTEM, SIZE, and RELEASED. The first row is highlighted with a red border and contains the following information: DESCRIPTION: Sentinel HASP LDK - Windows GUI Run-time Installer, VERSION: 7.80, PRODUCT: Sentinel HASP, HASP HL, HASP4, Hardlock, Sentinel LDK, OPERATING SYSTEM: Windows, SIZE: 19 MB, RELEASED: 2018-04-12. The second row contains: DESCRIPTION: Sentinel HASP LDK - Command Line Run-time Installer, VERSION: 7.80, PRODUCT: Sentinel HASP, HASP HL, HASP4, Hardlock, Sentinel LDK, OPERATING SYSTEM: Windows, SIZE: 18.5 MB, RELEASED: 2018-04-12. Below the table is a pagination control showing "1" and navigation arrows. At the bottom of the page is a footer with "CONTACT US | BLOG © 2018 Gemalto. All rights reserved."

DESCRIPTION	VERSION	PRODUCT	OPERATING SYSTEM	SIZE	RELEASED
Sentinel HASP LDK - Windows GUI Run-time Installer	7.80	Sentinel HASP, HASP HL, HASP4, Hardlock, Sentinel LDK	Windows	19 MB	2018-04-12
Sentinel HASP LDK - Command Line Run-time Installer	7.80	Sentinel HASP, HASP HL, HASP4, Hardlock, Sentinel LDK	Windows	18.5 MB	2018-04-12

1-2. 上図赤枠内の「Sentinel HASP LDK - Windows GUI Run-time Installer」をクリックし、最新ドライバー (Ver.7.80) をダウンロードします。

※使用許諾 (SAFENET END USER LICENSE AGREEMENT) の同意 (I Accept) を求められます。“I Accept” ボタンはページの末尾にあります。

※ダウンロードページでは、ポップアップの許可が必要です。

- 
- 1-3. ダウンロードしたファイル（Sentinel\_LDK\_Run-time\_setup.zip）を解凍し、「HASPUserSetup.exe」を実行します。

注）管理者権限を持たないユーザーの場合、“ユーザーアカウント制御”が表示されます。



※管理者アカウントのパスワードは、システム管理者にお尋ねください。

※以降は、インストーラーの手順に従ってください。

## 手順 2 : Sentinel HASP ドライバーの更新確認

2-1. 下記 URL をブラウザで開きます。

<http://localhost:1947/int/diag.html>

下図赤枠内の表記が、最新バージョン (Ver.7.80) であることを確認します。

The screenshot displays the 'Diagnostics for Sentinel License Manager on TEST-OS' page. On the left is a navigation menu with 'Diagnostics' highlighted. The main content area shows a table of system details. A red box highlights the 'Run-time' section, which lists the following components and their versions:

Run-time	Run-time Installer	7.80
	Run-time Package	7.80
	hardlock.sys	3.92
	fridge_lib	1.8
	aksfridge.sys	1.78

Other visible details include: License Manager Version 21.0 Build 77827, Computer Name TEST (PID:1876 on Win32), Host Operating System Windows 7 Ultimate Build 7601 Service Pack 1, LM Protocols IPv4, IPv6 (TCP and UDP at port 1947), Uptime 0 days 0 hours 3 minutes 3 seconds, and Current Template English 10.0 (28 June 2017 Build 1).

---

### 手順 3 : CAD のインストール

3-1. CADWe'll Tfas ネットワークライセンス (WEB 版) のインストーラーを起動し、製品をインストールします。

※以降は、インストーラーの手順に従ってください。

以上