

ARCDRAW 17

アークドロー17

体験版

インストール手順書

株式会社ダイテック

2026年3月

目次

はじめにお読みください	1
新規インストール	5
アンインストール	6
修復インストール	7
初回起動	8
トラブルシューティング	9

- 「ARCDRAW 17」は株式会社ダイテックの商標であり、「ARCDRAW 17」にかかる著作権、その他の権利はすべて株式会社ダイテックに帰属します。
- Microsoft, Windows, Windows 11 および Windows 10 は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載されている全ての社名、製品名はそれぞれの会社の登録商標または商標です。
- 本製品は ImageKit8 を使用しています。
ImageKit8
Copyright (C) 2012 Newtone Corporation.
- 本製品は Open Design Alliance からライセンス提供された Open Design Alliance ソフトウェアを使用しています。
Open Design Alliance Copyright (C) 2002-2020 by Open Design Alliance. All rights reserved.
- 本製品または本書の一部または全部を無断で複製、複製することは禁止されています。
- 本書の記載内容は、予告なく変更することがあります。

はじめにお読みください

使用許諾約款の内容の確認

同梱いたしております使用許諾約款をよくお読みいただき、各事項にご同意いただきました方のみ、その使用権が許諾されます。インストールの前に必ず、使用許諾約款の内容をよくご確認いただきますよう、お願いいたします。

ソフトプロテクトについて


本製品にはソフトプロテクトが施されており、CAD の初回起動時にプロダクトキーの入力を行うことで本製品の使用が可能となります。

プロダクトキーは、初回起動の前に、下記 Web サイトで発行手続きを行ってください。

https://www.daitec.jp/catalog/arcdraw17/draw_trial.html

プロダクトキーにより使用期間が設定されます。使用期間はプロダクトキー発行から「90 日間」です。
※ CAD の[ヘルプ]-[バージョン情報]で確認することができます。

使用期間終了 7 日前から期間終了警告が表示されます。



システム環境の確認

◆動作環境

ソフトウェア

対象 OS	Windows 11 Windows 10 (64 ビット版) ※仮想環境では、ご利用いただけません。
-------	---

ハードウェア

CPU	Inter® Core™5 以上 同等品以上推奨
必要メモリ	8GB 以上推奨
必要ディスクサイズ	3GB 以上 (インストール時)
ディスプレイ	1280×1024 ドット以上 (フルカラー推奨)

◆プリンター/プロッターについて

本製品では、各プリンター/プロッターメーカーから提供される各 OS 向けのドライバーを利用してプリンター/プロッターに図面を出力します。

※OS に添付されているものもあります。

インストーラーの起動について


起動中のすべてのアプリケーションを終了してからインストーラーを起動してください。

- 取得していただいた自己解凍ファイルを実行すると「AD17Trial_setup」フォルダーが作成されます。フォルダー内の「Setup.exe」をダブルクリックして実行してください。

※ 以下のメッセージが表示された場合は、発行元が [DAITEC Co., Ltd.] であることを確認し、[はい] ボタンをクリックします。



※ インストーラー起動時にユーザーアカウントの確認メッセージが表示される場合は、[はい] ボタンをクリックしてインストールを続行してください。



新規インストール

◆インストーラーを起動する


1. 解凍したフォルダー内の「Setup.exe」を起動します。（「インストーラーの起動について」（P.4）を参照）
2. [セットアップへようこそ] ダイアログが表示されますので、継続する場合は、<次へ(N)> ボタンをクリックします。



◆使用許諾契約を確認する

- ◎ 内容にご同意いただけない場合は、<キャンセル> ボタンをクリックしてセットアップを中止してください。


3. [使用許諾契約] ダイアログが表示されますので、使用許諾約款をよく読み、内容にご同意いただける場合は、「上記約款の全条項を内容として使用許諾契約に同意します(A)」を選択し、<次へ(N)> ボタンをクリックします。



4. [インストール先フォルダー] ダイアログが表示されますので、インストール先を確認し、そのままよい場合は、<次へ(N)> ボタンをクリックします。


◆インストール先を確認する

- ◎ 表示されているフォルダー以外の場所にインストールする場合は、<変更(C)>ボタンをクリックしてインストール先を指定します。



◆インストールを開始する

5. [インストール準備完了] ダイアログが表示されますので、<インストール(I)> ボタンをクリックすると、後はインストールプログラムが自動でインストールを行います。



6. インストールが完了すると、[セットアップは終了しました] ダイアログが表示されますので、<完了(F)> ボタンをクリックします。



アンインストール

インストール済みの本製品をハードディスクから削除する場合は、以下の手順でアンインストール(アプリケーション削除)を行ってください。

◆「インストールされているアプリ」から実行する

◎ Windows10 の場合は、<スタート>ボタン上で右クリックし、「コントロールパネル」-「プログラム」-「プログラムと機能」から実行する。

1. <スタート>ボタン上で右クリックし、[インストールされているアプリ] をクリックします。


2. 「ARCDRAW 17 体験版」の「…(その他オプション)」をクリックして、<アンインストール>を選択します。



3. メッセージが表示されますので、<アンインストール> ボタンをクリックします。



4. [ARCDRAW 17 体験版] ダイアログが消えたら、削除完了です。



修復インストール

本製品を動作するのに必要なファイルを誤って削除した場合などに、修復インストールを行うことで動作環境を元に戻すことができます。既にインストール済みのシステム環境にインストールを行います。以下、修復インストールの方法を説明します。

◆「インストールされているアプリ」から実行する


◎ Windows10 の場合は、<スタート>ボタン上で右クリックし、「コントロールパネル」-「プログラム」-「プログラムと機能」から実行する。

1. <スタート>ボタン上で右クリックし、[インストールされているアプリ] をクリックします。

2. 「ARCDRAW 17 体験版」の「…(その他オプション)」をクリックして、<変更>を選択します。



3. [プログラムと機能]が表示されますので、「ARCDRAW 17 体験版」を選択して、<修復> ボタンをクリックします。



4. [ARCDRAW17 体験版のセットアップは終了しました。] の画面が表示されますので、<完了>ボタンをクリックします。



◎ 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してインストール環境の更新を行ってください。


初回起動

アプリケーションの初回起動時に、以下の手順に従って、プロダクトキーの入力を行ってください。

◆アプリケーションを起動する

◆プロダクトキーを入力する


- ◎ [プロダクトキーの入力]ダイアログの<キャンセル>ボタンをクリックすると、初回起動時点ではプロテクターが無効のため、CADの起動は中止されます。




- ◎ [プロダクトキーの確認]ダイアログの<キャンセル>ボタンをクリックすると、[プロダクトキーの入力]ダイアログに戻ります。

- ◎ 使用期間は、[ヘルプ]-[バージョン情報]にて、常に確認することができます。


1. 下記 Web サイトで「プロダクトキー」を発行します。
https://www.daitec.jp/catalog/arcdraw17/draw_trial.html
2. アプリケーションを起動します。
3. **[プロダクトキーの入力]** ダイアログが表示されますので、**プロダクトキー**(30桁の半角英数字)を入力し、**<登録>** ボタンをクリックします。



4. **[プロダクトキーの確認]** ダイアログが表示されますので、入力内容に間違いがないことを確認し、**<登録>** ボタンをクリックします。



5. **[プロダクトキーの登録完了]** ダイアログが表示され、使用期間を確認することが出来ます。**<OK>** ボタンをクリックします。



アプリケーションが起動します。

トラブルシューティング

インストールの作業を行う際に、よくあるトラブル事例を以下に説明します。

◆「メモリーが足りません」等のエラーでセットアッププログラムが起動できない

他のアプリケーションを終了して、空きメモリーを増やしてください。他のアプリケーションを使用していないのにこのエラーが出る場合は、Windowsを再起動してください。常駐しているプログラムなどがメモリーを消費している場合があります。

◆セットアップ途中でハードディスクの容量不足になる

セットアップ時にハードディスクの空き容量を確認しセットアップを進めていますが、他のプログラムが動作中でハードディスクを多く使用している場合は、セットアップ中に必ずしも必要な容量を確保できない場合があります。他のプログラムが動作していないか、もしくはネットワークで当該ドライブを共有していないかを確認し、空き容量を多めに確保してから再度、セットアップを実行してください。